

(DE) Deutsch – Montageanleitung (Du-Form)

1.Montiere das Regalbrett und die Rückwand.

Richte beide Teile sorgfältig aus, sodass keine Lücke sichtbar ist.

Befestige sie mit **3 Stück M6-Muttern**.

2.Befestige den unteren Halter.

Schraube den unteren Halter mit **2 Stück M4-Hutmuttern** am Regalbrett fest.

3.Befestige den oberen Halter.

Schraube den oberen Halter mit **2 Stück M4-Schrauben** am Regalbrett fest.

4.Montiere die Wandhalterung.

Befestige die Wandhalterung mit den **Langlöchern** (ein vertikal, eins horizontal).


Verwende **nur eines pro Paar**, damit du das Regal leicht ausrichten kannst.

Wenn alles gerade sitzt, kannst du die Halterung zusätzlich durch die **Rundlöcher** sichern.

Die **Dübel und Schrauben sind im Lieferumfang enthalten**.

☑ **Tipp:** Überprüfe mit einer Wasserwaage, bevor du die Schrauben endgültig festziehst.

⚠ **Wichtig:** Montiere die Halterung nur an feste, trockene Wände mit den mitgelieferten Dübeln und Schrauben.



Arti	Stück	Beschreibung	Gesamt	Hinweis
1	1	Wandhalterung	1,032 kg	
2	1	Rückwand	2,452 kg	
3	1	Regalboden	1,101 kg	
4	1	Gebogener Halter oben	0,226 kg	
5	1	Gebogener Halter unten	0,248 kg	
6	1	Lackierte Platte	0,145 kg	vorinstalliert
7	4	Magnet	0,106 kg	vorinstalliert
8	2	Zylinderschraube M4×12	0,006 kg	
9	2	Unterlegscheibe 4	0,002 kg	
10	4	Unterlegscheibe 5	0,014 kg	vorinstalliert
11	5	Unterlegscheibe 6	0,014 kg	2 Stk. vorinstalliert
12	2	Hutmutter M4	0,003 kg	
13	4	Mutter M5	0,005 kg	vorinstalliert
14	5	Nut M6	0,015 kg	2 Stk. vorinstalliert

COSYCANUSA

Küchenregal
INSTALLATION

Weight:
5,368 kg