

(DE) Deutsch – Montageanleitung

Option A – Bodenstehend

1. Schraube die verstellbaren Füße in die Gewindeeinsätze an der Unterseite des Schrankes.
2. Richte die Füße so aus, dass das Möbel gerade und stabil steht.



Option B – Wandmontage

1. Montiere die Wandhalterung
Befestige die Halterung mit den Langlöchern (ein vertikal, eins horizontal).
Verwende nur eines pro Paar, um die Ausrichtung einfach anzupassen.
Wenn alles gerade sitzt, kannst du die Halterung zusätzlich durch die Rundlöcher sichern.
Die Dübel und Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.
2. Häng das TV-Möbel auf (2 Personen)
Richte die Schlüsseloch-Öffnungen an der Wandhalterung aus,
schieb das Möbel seitlich und lass es dann senkrecht nach unten gleiten, bis es sicher einrastet.


MDF-Rückwand und Ablage

1. Setze die herausnehmbare MDF-Rückwand wie gezeigt ein – sie hält magnetisch.
 2. Schraube die zwei M6-Schrauben teilweise ein, noch nicht festziehen.
 3. Häng das Regal so ein, dass die Schlitz auf den Schrauben aufliegen.
 4. Wenn alles sitzt, zieh die Schrauben vollständig fest.
- Zum Entfernen die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
- ⚠ Wichtig:** Die Wandhalterung nur an feste, trockene Wände mit den mitgelieferten Dübeln und Schrauben montieren.
Für die Wandmontage sind zwei Personen erforderlich.


Option A



Option B



MDF-Rückwand und Ablage installation:



Arti	Stück	Beschreibung	Gesamt	Hinweis
1	1	TV-Möbel	12,532 kg	
2	4	Verstellbare Füße	0,350 kg	
3	1	Wandhalterung	2,869 kg	
4	1	Abnehmbare MDF-Platte	1,636 kg	
5	1	Abnehmbares Regalbrett	0,661 kg	
6	2	Zylinderschraube M6x12	0,012 kg	

COSYCANUSA

Snake TV-Möbel
MONTAGEANLEITUNG

Weight:
18 kg